

お客さま各位

SUS株式会社**パワーユニットの加減速設定に関する注意事項**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


弊社が開発・販売しております下記「パワーユニット」をご利用いただいている皆さまへ、製品の加減速設定に関する注意事項をお知らせいたします。

お客さまにはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、安全にお使いいただくためにも、下記詳細をよくご確認の上、ご使用いただけますようお願い申し上げます。

記

■対象製品

製品名	アイテム No.	外観
パワーユニット 100H	XAK-P01	
パワーユニット 200H	XAK-P03	
パワーユニット 300H	XAK-P05	

製品名	アイテム No.	外観
パワーユニット 50L-380	XAK-P07	
パワーユニット 50L-480	XAK-P08	
パワーユニット 50L-580	XAK-P09	
パワーユニット 50L-380B	XAK-P10	
パワーユニット 50L-480B	XAK-P11	
パワーユニット 50L-580B	XAK-P12	

■使用可能な速度と加減速の組み合わせ

(○印がご利用可能な組み合わせです)

パワーユニット 100H・200H・300H

速度 [mm/sec]	加減速[msec]		
	50	100 (※1)	200
200	○	○	×(※2)
160	○	○	×(※2)
120	○	○	○
80	○	○	○

パワーユニット 50L

速度 [mm/sec]	加減速[msec]		
	50	100 (※1)	200
100	○	○	×(※2)
80	○	○	×(※2)
60	○	○	○
40	○	○	○

※1 出荷時の加減速設定は 100msec です。(設定値の変更にはPCソフト又はジョグボックスが必要となります。)

※2 この組み合わせで設定した場合、停止時にセンサのON範囲を超えてしまい、その後の動作に支障をきたす恐れがあります。

以上