

2019年3月4日

お客さま各位

SUS株式会社

スターターローラ(XEM-030)仕様変更のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、『アルミパイプ構造材 GF102』カタログ掲載の「スターターローラ」(アイテム No.:XEM-030)につきまして、2019年3月8日出荷分より下記の仕様変更を行うことになりました。

今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので何卒、宜しくお願い致します。

記

■2019年3月8日出荷分より 新仕様に切り替え

カタログ掲載箇所		アイテム No.	品名
種別	ページ	型式	
アルミパイプ構造材 GF102 カタログ	167-169	XEM-030	スターターローラ

【変更点:外観・素材】

	変更前	変更後
カバー材質	PC(ポリカーボネート)	PP(ポリプロピレン)
外観		 カバーの色が白味がかった半透明になります。
動作パターン	4種類 一定数回転すると止まる(リミットあり) 仕様の動作パターンのみ。	7種類 一定数回転しても止まらない(リミット無し) 仕様の動作を3パターン追加。

※動作パターン変更に伴う「サポートソフト」の変更はありません。

※動作パターンの詳細は次ページをご確認ください。

【動作パターン】

SW1	動作内容	
0	スイッチ 1 ON の間、正転。 スイッチ 2 ON の間、逆転。	
1	スイッチ 1 ON で正転 スイッチ 2 ON で停止。 スイッチ 2 ON で逆転 スイッチ 1 ON で停止。	リミットあり
2	スイッチ 1 ON で正転 スイッチ 1 ON で停止。 スイッチ 2 ON で逆転 スイッチ 2 ON で停止。	リミットあり
3	スイッチ 1 ON で正転し、設定回転後停止。 スイッチ 2 ON で後退し、設定回転後停止。注:1	リミットあり
4	スイッチ 1 ON の間、正転。 スイッチ 2 ON の間、逆転。	リミット無し 注:2
5	スイッチ 1 ON で正転 スイッチ 2 ON で停止。 スイッチ 2 ON で逆転 スイッチ 1 ON で停止。	リミット無し 注:2
6	スイッチ 1 ON で正転 スイッチ 1 ON で停止。 スイッチ 2 ON で逆転 スイッチ 2 ON で停止。	リミット無し 注:2

既存の動作
パターン

本仕様変更
にて追加

注 1: 設定回転数は、PC ソフト「スターターローラサポートソフト」を使って変更できます。

注 2: リミット無しを選択した場合、停止信号を送らないと停止しません。また、モーターが脱調した場合、
脱調し続けるため注意が必要になります。

以 上